

Контроллер-считыватель AA-S5RCB

Паспорт
(Аxiom, Китай)

Назначение

Контроллер-считыватель Аxiom AA-S5RCB предназначен для организации доступа через одну дверь в жилые, офисные и производственные помещения. Контроллер-считыватель предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в составе системы контроля и управления доступом.

Особенности

Контроллер-считыватель имеет металлический корпус. Предназначен для организации контроля доступа через 1 дверь. Настройка контроллера производится при помощи приложения для смартфона либо при помощи карт администратора.

Расширенный температурный диапазон позволяет надежно эксплуатировать изделие в наших климатических условиях.



Технические характеристики

- Напряжение питания 12 VDC
- Потребляемый ток не более 90 мА
- Диапазон рабочих температур -20°C...+60°C
- Количество карт и кодов доступа 1000
- Степень пыле-влагозащиты IP66
- Накладной тип монтажа
- Возможность идентификации через приложение для смартфона или при помощи карт доступа
- Совместим со смартфонами с поддержкой Bluetooth (Версия BT:4.0 и выше, версия ПО смартфона: Android 4.3 или iOS7.0 и выше)
- Габаритные размеры 48x103x19 мм
- Поддерживаемые выходные форматы для считывателя Wiegand 26~37 бит
- Масса 260 г

Правила и условия монтажа и подключения

Контроллер-считыватель следует устанавливать на вертикальной поверхности.

- 1) Установите контроллер-считыватель, следуя руководству по эксплуатации.
- 2) Произведите подключение кабеля питания.
- 3) Произведите конфигурацию согласно руководства по эксплуатации




Схема подключения Аxiom AA-S5RCB

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация контроллера-считывателя в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и

кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка контроллера-счетывателя на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса от пыли и грязи, проверку правильности установки контроллера, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей контроллер-счетыватель должен быть передан в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект поставки входит:

- Контроллер со встроенным считывателем 1 шт;
- Монтажный комплект 1 шт;
- Инструкция по эксплуатации 1 шт;
- Мастер-карта 2 шт;
- Отвертка 1 шт;
- Диод 1N4004 1 шт;

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждый контроллер-счетыватель имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение контроллера-счетывателя допускается при температуре окружающего воздуха от -20°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Контроллер-счетыватель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение причины
Не считывает карту доступа	Неисправность карты	Проверьте считывание на заведомо исправной карте доступа
	Неисправность питания	Проверьте источник питания
Не разблокирует через приложение	Не включен Bluetooth в смартфоне	Проверьте, активирован ли Bluetooth
	Доступ не прописан в приложении	Добавьте пользователя через приложение согласно инструкции
Не разблокируется замок	Кабельная линия	Проверьте кабельные соединения
	Неисправность замка	Проверьте замок

При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет один год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Изготовитель: Secukey Technology Co., Ltd, Building 8, Xintang Industrial Park, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China

По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)