КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ WK-CES314-4A4B
Паспорт

Назначение, область применения и особенности

Коммутатор с облачным управлением WK-CES314-4A4B оснащен 4 портами GE, 8 портами SC/UPC GE, 2 портами SFP GE. Предназначен для построения распределённых сетей на базе оптических линий связи, а также для объединения нескольких промышленных коммутаторов в единую сеть. Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.

Технические характеристики

- 4 порта (GE) + 8 порта SC/UPC (GE) + 2 порта SFP (GE)
- Коммутационная матрица 32Gbps
- Скорость передачи данных 23.89Mpps
- Буфер 512KB
- Таблица MAC адресов 8K
- Защита портов 4kV
- Пассивное охлаждение
- Возможность установки в стойку 19" (крепление в комплекте)
- Встроенный источник питания 100-240VAC, 50/60Hz, 17.5W
- Габаритные размеры (L)440x(W)160x(H)44mm
- Вес нетто <1.6kg
- Рабочая температура -10°C…+50°C, влажность 10…90%

Конструкция, габаритные размеры

Комплект поставки:

- Сетевой коммутатор в сборе 1 шт.
- Шнур питания 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждый коммутатор имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Рекомендации по монтажу

- Определите место установки коммутатора, обеспечивающее требуемые климатические параметры и доступ к устройству. При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес конструкции устройства.
- Подключите питание, периферийные устройства в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке.
- После подключения устройства и включения питания проведите настройку в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Работы по установке должны выполнятся специально обученным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Указания по эксплуатации и обслуживанию

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.
- Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы обогрева и охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до +40°C.
- Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
- Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов - это может привести к выходу устройства из строя.

- Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70°С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- В случае возникновения неисправностей попробуйте восстановить заводские настройки устройства. Если проблема не решается, то обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Правила и условия хранения

Изделие следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 40°С до плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 90%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Изделие допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения изделия при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: WIRELESS-TEK TECHNOLOGY Co., Ltd.
Building 3, Units 1801-1807, 1812, Huaqiang Era Plaza, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province

Импортер: «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

_____
(дата)

_____
(подпись)